

# Přehled změn ve verzi 4.35

Následující vlastnosti a funkce byly přidány / upraveny od verze 4.33:

## Nové funkce

- Tisk obsahu okna na více tiskových stran (dříve bylo možné rozdělit tisk na více listů jen při tisku celého obrázku)
- Zobrazení typové tabulky odběrových míst z dialogu odběratelů
- Vkládání pojistek na spínače (i ve schématu)
- Zobrazení pojistek na spínači v detailech a ovládacích dialogích
- Doplněno menu Prvky sítě v editoru
- Do menu doplněno vypínání kotvení grafických objektů

## Opravy a úpravy

- Podstaná změna (zdokonalení) kotvení objektů na sebe - nyní se chová mnohem více tak, jak intuitivně předpokládají uživatelé - zejména při přesunech komplikovaných skupin grafických objektů (rozvodny,...)
- Při stisku Esc při kreslení ex. vedení již není zrušeno z DB (nové ano)
- Odstraněna chyba při rušení nedokončeného podélného spínače
- Odstraněna chyba projevující se v některých případech při rušení již existujících vedení
- Úprava tisku map JPG a BMP
- Úprava dialogu odběratelů