

Přehled změn ve verzi 4.38

Následující vlastnosti a funkce byly přidány / upraveny od verze 4.37:

Nové funkce

- Přidání barvení dle poruchovosti a uživatelských položek
- Přidání možnosti vkládat visačky k transformátorům uvnitř rozveden
- Přepočet délky linky při pohybu úsečником
- Zoom přes klávesu <Ctrl>

Opravy a úpravy

- Úpravy chování podkladových map:
 - implicitně zaškrtnuta všechna měřítka map
 - zobrazuje celý název souboru s mapou, aj.
- Úpravy nastavení výpočtů zkratů:
 - dovolí nepočítat oteplení kabelů
 - ovládání výsledků zkratů z dialogu jeho definice, aj.
- Úprava protokolu rozpočtu kmenových linek
- Při tisku do souboru nabízí jméno - jméno studie
- Oprava kontroly prázdného obrázku
- Oprava ukládání studie při přepínání mezi studii
- Nulování Pkml a Q kml u nových uzlů, injekcí a odběrových míst
- Oprava fokusu textu uvnitř obdélníku
- Oprava posunu příčného spínače (podkladová čára se neposouvala)